

JUNTACOLOR - PASTILHAS DE METAL

INDICAÇÕES:

Recomendado especialmente para rejuntar pastilhas de inox e alumínio, em usos comerciais e/ou residenciais em ambientes internos e externos.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Para o rejuntamento das pastilhas de inox e alumínio, utilize somente a desempenadeira emborrachada.



PRODUTO:

Validade: 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 1 kg (caixa) para cada 0,350 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso (mistura pronta): 2 horas e 30 minutos;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 27°C;

Tráfego leve: 3 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Ver tabela de consumo;

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Caixa de 1 kg.

JUNTACOLOR - PASTILHAS DE METAL

INDICAÇÕES:

Especialmente desenvolvido para o rejuntamento em pastilhas de inox e alumínio, tanto em ambientes internos quanto externos, para acabamento extremamente liso em juntas de até 5 mm.

COMPOSIÇÃO:

Material superaditivado, flexível e aderente. Composto de cimento Portland cinza e/ou branco estrutural, cargas minerais devidamente graduadas, aditivos impermeabilizantes, retentores de água, polímeros em pó, fungicidas e pigmentos.

LIMITAÇÕES:

- Não utilize ácidos para limpar o rejuntamento;
- Não utilize espátula de aço ou plástica para o rejuntamento (as mesmas poderão riscar a superfície das pastilhas);
- Para o rejuntamento das pastilhas de inox e alumínio, utilize somente a desempenadeira emborrachada.

MISTURA:

Coloque o líquido em um recipiente limpo em seguida, adicione o pó e misture manualmente ou com um misturador de alta velocidade por um minuto, até obter uma consistência macia e cremosa. Deixe a argamassa em maturação por 10 minutos e misture novamente.

APLICAÇÃO:

Aplique o JUNTACOLOR - AR-II - PASTILHAS DE METAL com o auxílio de uma desempenadeira emborrachada, pressionando a massa e repassando várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas. Certifique-se de que a junta esteja preenchida e que o rejuntamento não está apenas cobrindo superficialmente a mesma (ou seja, unindo um lado e outro da peça). Remova o excesso de rejunte passando a desempenadeira diagonalmente às juntas.

OBSERVAÇÕES:

- Se o rejuntamento começar a endurecer durante a instalação, misture novamente com o misturador durante 10 a 15 segundos, não adicione mais água;
- As condições do local de trabalho e a absorção dos revestimentos cerâmicos afetam a cor final dos rejuntamentos coloridos. Faça um teste em uma área restrita para verificar os resultados antes de aplicar o rejuntamento em toda obra.

LIMPEZA:

- A limpeza dos resíduos de rejuntamento deverá ser feita antes de sua secagem;
- Retirar o excesso do material com desempenadeira emborrachada. Fazer o acabamento com uma esponja umedecida (lavada e torcida frequentemente), quando a superfície estiver totalmente esbranquiçada;
- Completar a limpeza com um pano limpo e seco, deixando a superfície da cerâmica totalmente limpa.

JUNTACOLOR - PASTILHAS DE METAL

CURA:

Para garantir a qualidade e a durabilidade do material é recomendado fazer o processo de cura: Molhar o rejuntamento com o auxílio de uma broxa duas vezes ao dia durante três dias após a aplicação do produto, principalmente quando apresentar alta temperatura e/ou baixa umidade relativa do ar.

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;
Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;
Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;
Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.